






**VIDEOS &  
FURTHER  
INFORMATION**

[www.sigmasport.com](http://www.sigmasport.com)
**FIRST START**
**Press 5 sec.**


Battery already installed / Már behelyezett elemmel / Pil zaten takli / Bateria deja instalată / Батерията вече е поставена / Batéria je nainštalovaná / Baterija je že nameščena / Baterija je već instalirana / Акумулятор установлено

**INSTALLATION MOUNT**

**INSTALLATION WIRED SPEED SENSOR**

**INSTALLATION WIRELESS SPEED TRANSMITTER**

Emission frequency: 112 kHz, Max power &lt; 11.37 dBm

**WIRED**

**WIRELESS**
**INSTALLATION**
**CONTENTS**
**BC 8.0 wired**
**1 + 2 + 3**
**BC 8.0**
**1**
**Cable mount**

Item no. 00530

**2**
**Magnet**

Item no. 00537

**3**
**Cable ties**
**BC 8.0 wireless**
**3 + 4 + 5 + 6**
**BC 8.0 WL**
**4**
**Speed transmitter**

Item no. 00540

**5**
**Mount**

Item no. 00534

**6**
**Power Magnet**

Item no. 00538

**TECHNICAL DATA**
**EN**
**Computer WIRED:**

- Battery type: CR 2032, 3V
- Battery life: 3 years  
(When used for 1 hour per day)

**Transmitter:**

- Battery type: CR 2032, 3V
- Battery life: 1.5 years  
(When used for 1 hour per day)

**HU VEZETÉKES számítógép:**

- Elem típusa: CR 2032, 3V
- Elem élettartama: 3 év  
(Napi 1 órás használat esetén)

**Jeladó:**

- Elem típusa: CR 2032, 3V
- Elem élettartama: 1,5 év  
(Napi 1 órás használat esetén)

**TR Kilometre Saati KABLOLU:**

- Pil türü: CR 2032, 3V
- Pil ömrü: 3 yıl (Günde 1 saat kullanıldığından)

**Verici:**

- Pil türü: CR 2032, 3V
- Pil ömrü: 1,5 yıl  
(Günde 1 saat kullanıldığından)

**RO Calculator CABLAT:**

- Tipul de baterie: CR 2032, 3V
- Durata de viață a bateriei: 3 ani  
(în cazul utilizării timp de 1 oră pe zi)

**Transmitător:**

- Tipul de baterie: CR 2032, 3V
- Durata de viață a bateriei: 1,5 ani  
(în cazul utilizării timp de 1 oră pe zi)

**BG Компютър с КАБЕЛНА връзка:**

- Тип батерия: CR 2032, 3 V
- Живот на батерията: 3 години  
(Ако се използва по един час на ден)

**Предавател:**

- Тип батерия: CR 2032, 3 V
- Живот на батерията: 1,5 години  
(Ако се използва по един час на ден)

**SK Počítač je KÁBLOVÝ:**

- Typ batérie: CR 2032, 3 V
- Životnosť batérie: 3 roky  
(ak sa používa 1 hodinu denne)

**Vysielač:**

- Typ batérie: CR 2032, 3 V
- Životnosť batérie: 1,5 roka  
(ak sa používa 1 hodinu denne)

**SL Računalnik je POVEZAN:**

- tip baterije: CR 2032, 3 V
- življenska doba baterije: 3 leta  
(če jo uporabljate eno uro na dan)

**Oddajnik:**

- tip baterije: CR 2032, 3 V
- življenska doba baterije: 1,5 leta  
(če jo uporabljate eno uro na dan)

**HR Računalo ŽIČANO:**

- Vrsta baterije: CR 2032, 3 V
- Vrijek trajanja baterije: 3 godine  
(kada se upotrebljava 1 sat dnevno)

**Odašiljač:**

- Vrsta baterije: CR 2032, 3 V
- Vrijek trajanja baterije: 1,5 godinu  
(kada se upotrebljava 1 sat dnevno)

**UA Ком'ютер IЗ ПРОВОДОВИМ  
ПІД'ЄДНАННЯМ:**

- тип акумулятора: CR 2032, 3 В;
- термін служби акумулятора: 3 роки  
(за умови використання протягом 1 години на день).

**Передавач:**

- тип акумулятора: CR 2032, 3 В;
- термін служби акумулятора: 1,5 роки  
(за умови використання протягом 1 години на день).

**EU-DECLARATION OF CONFORMITY**

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-6743 Neustadt/Weinstraße declare under our responsibility that the product BC 8.0 WR are compliant with the essential requirements of the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The declaration of conformity can be found at: ce.sigmasport.com/bc80wr

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-6743 Neustadt/Weinstraße declare under our responsibility that the product BC 8.0 WL and the transmitter ATS2021 are compliant with the essential requirements and other relevant requirements of the RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The declaration of conformity can be found at: ce.sigmasport.com/bc80wl

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Str. 15, D-6743 Neustadt/Weinstraße erklären, dass der Fahrradcomputer BC 8.0 WR bei bestimmungsgemäß Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß der EMC Directive 2014/30/EU und der RoHS Directive 2011/65/EU entspricht. Sie finden die Konformitäts-Erkla rung unter folgendem Link: ce.sigmasport.com/bc80wr

Wir, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr. Julius Leber Str. 15, D-6743 Neustadt/Weinstraße erklären, dass der Fahrradcomputer mit Funkübertragung BC 8.0 WL und der Sender ATS2021 bei bestimmungsgemäß Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß RED Directive 2014/53/EU und der RoHS Directive 2011/65/EU entsprechen. Sie finden die Konformitäts-Erkla rung unter folgendem Link: ce.sigmasport.com/bc80wl

**LEGAL STATEMENTS**
**FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT**

Caution: If any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The RF Exposure Compliance distance is 5 millimeters.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID AT52021: M5LATS2021

**IC**

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5 millimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 5 millimètres entre le radiateur et votre corps.

**UKCA**
**UKCA STATEMENT**
**Wireless Model**

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, declare that the equipment above has been tested in our facility and found compliance with the requirement limits of applicable standards, in accordance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards herein specified.

**Wired Model**

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, declare that the equipment above has been tested in our facility and found compliance with the requirement limits of applicable standards, in accordance with the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards herein specified.

**CE INFORMATION**

**EN** You can find the CE declaration at:  
[ce.sigmasport.com/bc80wr](http://ce.sigmasport.com/bc80wr)  
[ce.sigmasport.com/bc80wl](http://ce.sigmasport.com/bc80wl)

**HU** A CE-nyilatkozatot itt találja:  
[ce.sigmasport.com/bc80wr](http://ce.sigmasport.com/bc80wr)  
[ce.sigmasport.com/bc80wl](http://ce.sigmasport.com/bc80wl)

**TR** CE beyanı suradı bulabilirsiniz:  
[ce.sigmasport.com/bc80wr](http://ce.sigmasport.com/bc80wr)  
[ce.sigmasport.com/bc80wl](http://ce.sigmasport.com/bc80wl)


**RO** Declarația CE găsiți la:  
[ce.sigmasport.com/bc80wr](http://ce.sigmasport.com/bc80wr)  
[ce.sigmasport.com/bc80wl](http://ce.sigmasport.com/bc80wl)

**BG** Можете да откриете Декларацията за съответствие на:  
[ce.sigmasport.com/bc80wr](http://ce.sigmasport.com/bc80wr)  
[ce.sigmasport.com/bc80wl](http://ce.sigmasport.com/bc80wl)

## FUNCTIONS / SETTINGS

### BUTTON OVERVIEW

**EN**



**S: SET (Beállítás) gomb:**

**TR**

**S: SET (Ayar) Düğmesi:**

**M: MENU (Menü) Düğmesi:**

**RO**

**S: Butonul SETARE:**

**M: Butonul MENIU:**

**BG**

**S: БУТОН SET (НАСТРОЙКА):**

**M: БУТОН MENU (МЕНИО):**

**SK**

**S: Tlačidlo NASTAVIŤ:**

**M: Tlačidlo MENU:**

**SL**

**S: Gumb SET (nastavi):**

**M: Gumb MENU (meni):**

**HR**

**S: Gumb POSTAVI:**


**M: Gumb IZBORNIK:**

**UA**

**S: Кнопка «НАЛАШТУВАННЯ»:**


**M: Кнопка «МЕНО»:**

### MENU BASIC BIKE FUNCTIONS




### DISPLAY OVERVIEW

**EN**



- |   |  |
|---|--|
| <b>HU</b>                                 | 1: Magasabb/alacsonyabb átlagsebesség  |
| 2: KM/ÓRA, illetve MÉRFÖLD/ÓRA kiállítás  |  |
| <b>TR</b>                                 | 1: Daha yüksek/daha düşük ortalama hız |
| 2: KMH veya MPH seçili                    |  |
| <b>RO</b>                                 | 1: Viteză medie mai mare/mai mică      |
| 2: Selectare KMH sau MPH                  |  |
| <b>BG</b>                                 | 1: По-висока/по-ниска средна скорост   |
| 2: Избрano километри в час или мили в час |  |
| <b>SK</b>                                 | 1: Vyššia/nížšia priemerná rýchlosť    |
| 2: Zvolili ste KMH alebo MPH              |  |
| <b>SL</b>                                 | 1: Zvečaj/zmanjšaj povprečno hitrost   |
| 2: Izbrani so KMH ali MPH                 |  |
| <b>HR</b>                                 | 1: veća/manja prosječna brzina         |
| 2: odabrano km/h ili mph                  |  |
| <b>UA</b>                                 | 1: вища/нижча середня швидкість        |
| 2: обрано км/год або миль/год             |  |

### SETTINGS MENU




### EXAMPLE OF A SETTING

Setting the wheel size:



### CHOOSE YOUR SPECIFIC WHEEL SIZE



	mm	inch
16"	1253	49,3
18"	1411	55,6
20"	1590	62,6
22"	1770	69,7
24"	1907	75,1
26"	2085	82,1
27"	2195	86,4
27.5"	2180	85,8
28"	2200	86,6
29"	2300	90,5
700C	2095	82,5

EXAMPLE VALUE: 2135 mm

### HU PÉLDA EGY BEÁLLÍTÁSI FOLYAMATRA:

1. Nyissa meg a beállításokat: Tartsa lenyomva a **S** (Beállítás) gombot több mint 3 másodpercig, amíg a beállítások menü meg nem nyílik.
2. Válassza ki a megfelelő oldalt: Nyomja meg a **M** gombot a kívánt érték megjelenéséig.
3. Nyissa meg az almenüt: Nyomja meg 1-szer a **S** (Beállítás) gombot.
4. Érték megváltoztatása: Nyomja meg a **M** gombot a kívánt érték megjelenéséig.
5. Erősítse meg a kiválasztott értéket: Nyomja meg 1-szer a **S** (Beállítás) gombot.
6. Megjegyzés: Hajtsa végre a 4. és az 5. lépést, amíg az almenü be nem záródik „Set Ok” (Beállítás rendben). Ezután visszajut a beállítások menübe.
7. Beállítások bezárasa: Tartsa lenyomva a **S** (Beállítás) gombot több mint 3 másodpercig.

### TR AYAR İŞLEMİ ÖRNEĞİ:

1. Ayarları açın: Ayarlar açılana kadar **S** (Ayar) düğmesine en az 3 sn. basılı tutun.
2. İlgili sayfayı seçin: İstenen değer görüntülenene kadar **M** (Menü) düğmesine basın.
3. Alt menüyü açın: **S** (Ayar) düğmesine 1 kez basın.
4. Değeri değiştirin: İstenen değer görüntülenene kadar **M** (Menü) düğmesine basın.
5. Seçilen değeri onaylayın: **S** (Ayar) düğmesine 1 kez basın.
6. Ayarları kapatın: Ayarlar açılana kadar **S** (Ayar) düğmesine en az 3 sn. basılı tutun.

### EN EXAMPLE OF SETTING PROCEDURE:

1. Open settings: Press and hold **S** button >3 sec. until settings open.
2. Choose the relevant page: Press **M** button until desired value is displayed.
3. Open submenu: Press 1x **S** button.
4. Change value: Press **M** button until desired value is displayed.
5. Confirm chosen value: Press 1x **S** button.
- Note: Do steps No. 4 and No. 5 until the submenu is closed „Set Ok“.  
You are now back in the Settings Menu.
6. Close settings: Press and hold **S** button >3 sec.

### RO EXEMPLU DE PROCEDURĂ DE SETARE:

1. Deschideți setările: apăsați și țineți apăsat butonul **S** >3 sec. până când se deschid setările.
2. Alegeți pagina relevantă: apăsați butonul **M** până când este afișată valoarea dorită.
3. Deschideți submeniu: apăsați 1 dată butonul **S**.
4. Modificați valoarea: apăsați butonul **M** până când este afișată valoarea dorită.
5. Confirmați valoarea aleasă: apăsați 1 dată butonul **S**.
- Notă: urmăriți pașii nr. 4 și nr. 5 până când submeniu este închis „Set OK“.
6. Închideți setările: apăsați și țineți apăsat butonul **S** >3 sec.

### SL PRIMER POSTOPKA NASTAVITVE:

1. Odpri nastavitev: pritisnite in pridržite gumb **S** >3 sekunde oz. dokler se ne odprejo nastavitev.
2. Izberite ustrezno stran: pritisnjite gumb **M** dokler se ne prikaže želena vrednost.
3. Odprite podmeni: 1 x pritisnjite gumb **S**.
4. Spremeni vrednost: pritisnjite gumb **M** dokler se ne prikaže želena vrednost.
5. Potrdite izbrano vrednost: 1 x pritisnjite gumb **S**.
- Opomba: 4. in 5. korak izvajajte dokler se ne zapre podmeni „Set ok“. Po tem boste vrnjeni v meni Nastavitev.
6. Zapri nastavitev: pritisnjite in pridržite gumb **S** >3 sekunde.

### BG ПРИМЕР ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО НАСТРОЙВАНЕ:

1. Отваряне на настройките: натиснете и задръжте бутона **S** за повече от 3 секунди, докато се отворят настройките.
2. Избиране на съответната страница: натиснете бутона **M**, докато се появии желаната стойност.
3. Отваряне на подменю: натиснете веднъж бутона **S**.
4. Промяна на стойност: натиснете бутона **M**, докато се появии желаната стойност.
5. Потвърждане на избраната стойност: натиснете веднъж бутона **S**.
- Бележка: Извършвате стъпките 4 и 5, докато подменюто се затвори – „Настройка OK“ (Set Ok). Сега отново сте в Менюто с настройки.
6. Затваряне на настройките: натиснете и задръжте бутона **S** за повече от 3 секунди.

### HR PRIMJER POSTUPKA POSTAVLJANJA:

1. Otvaranje postavki: pritisnite i držite gumb **S** duže od 3 sekunde, dok se ne prikaže željena vrijednost.
2. Odabir važne stranice: pritisnjite gumb **M** dok se ne prikaže željena vrijednost.
3. Otvaranje podizbornika: jednom pritisnjite gumb **S**.
4. Promjena vrijednosti: pritisnjite gumb **M** dok se ne prikaže željena vrijednost.
5. Potvrda odabrane vrijednosti: jednom pritisnjite gumb **S**.
- Napomena: ponavljajte 4. i 5. korak dok se podizbornik ne zatvori „Postavku su u redu“. Vratili ste se u Izbornik postavki.
6. Zatvaranje postavki: pritisnjite i držite gumb **S** duže od 3 sekunde.

### SK PRÍKLAD POSTUPU NASTAVENIA:

1. Otvoríť nastavenia: stlačte a podržte tlačidlo **S** > 3 sekundy, kym sa neotvoria nastavenia.
2. Zvoliť príslušnú stránku: stlačte tlačidlo **M**, kym sa nezobrazí požadovaná hodnota.
3. Otvoriť podmenu: stlačte tlačidlo **S** 1-krát.
4. Zmeniť hodnotu: stlačte tlačidlo **M**, kym sa nezobrazí požadovaná hodnota.
5. Potvrdiť zvolenú hodnotu: stlačte tlačidlo **S** 1-krát.
- Upozornenie: opakujte kroky č. 4 a č. 5, kym sa podmenu nezatvorí. Vrátili ste sa späť do menu Nastavenia.
- Zatvoriť nastavenia: stlačte a podržte tlačidlo **S** > 3 sekundy.

### UA ПРИКЛАД ПРОЦЕСУ НАЛАШТУВАННЯ

1. Відкрийте налаштування: натисніть і утримайте кнопку **S** понад 3 с, доки не відкриється вкладка налаштувань.
2. Оберіть відповідну сторінку: натисніть кнопку **M**, доки не з'явиться необхідне значення.
3. Відкрийте підменю: 1 раз натисніть кнопку **S**.
4. Змініть значення: натисніть кнопку **M, доки не з'явиться необхідне значення.**
5. Підтвердьте обране значення: 1 раз натисніть кнопку **S.**
- Примітка: виконуйте крохи № 4 та № 5, доки підменю не закриється з повідомленням „Налаштування OK“. Ви повернулись у меню налаштувань.
6. Закрійте налаштування: натисніть та утримайте кнопку **S** понад 3 с.

### BATTERY CHANGE

**BC 8.0 WR/WL**

